



Klimaatsbeheer Ten Hove
Wand en Vloerverwarming

Stationsweg 75
8166 KA Emst
Tel. 0578 - 66 02 23
info@kbtenhove.nl

MONTAGEVOORWAARDEN THERMOFLOOR SYSTEEM

1. Voor een juiste montage van het ThermoFloor vloerverwarmingssysteem dient de vloer stabiel, volledig vrij en vlak te zijn. Er mogen geen gasleidingen, waterleidingen, cv leidingen of afvoerleidingen op de ondervloer worden gemonteerd.
2. Specie-, kalk- en lijmresten dienen van de vloer verwijderd te zijn. De ondervloer dient bezemschoon te zijn, mag geen oneffenheden of scheuren vertonen en **niet vochtig** zijn.
3. De wanden dienen gestukadoord c.q. afgewerkt te zijn. Ramen en deuren dienen aangebracht te zijn.
4. De ondervloer volgens de voorschriften van de fabrikant behandelen met het voorstrijk-middel (dosering afstemmen aan de ondergrond) en vervolgens **24 uur** laten drogen. De onderzijde van de ThermoFloor modules zijn **reeds behandeld** met het voorstrijkmiddel.
5. De ThermoFloor modules met de ThermoFloor speciaallijm volgens het lijmvoorschrift op de ondervloer lijmen. **Na 4 uur** kan worden gestart met montage van de buizen.
6. Na montage van de verdeler de vloerverwarmingsgroepen monteren. Hierna de verdeler en vloerverwarmingsgroepen met water (bij vorstgevaar met lucht) onder druk zetten en houden. Vervolgens de sleuven en de vloerverwarmingsbuizen afwerken met de ThermoFloor speciaallijm. **Na 24 uur** kan worden gestart met het aanbrengen van de vloerbedekking.
7. Opwarmen :
Men kan, nadat de bovenzijde voldoende is gedroogd, direct met het opwarmen van het ThermoFloor vloerverwarmingssysteem starten.

De watertemperatuur instellen op 25°C. Deze temperatuur gedurende 24 uur aanhouden.

Hierna kan direct op de gewenste temperatuur ingesteld worden.